

Utilización del Pen-Drive

El pen drive es un minidisco con gran capacidad comparandolos con los disquettes de 3 1/2

Este que aparece a la izquierda tiene una capacidad de 128Mb (unos 100 disquettes). Todos se conectan al puerto USB. Su volumen es parecido al de un mechero por lo que el transporte de la información es cómodo. Este de la izquierda 128MB suele constar unos 14€ Como es un minidisco puedes escribir en él y borrar cuantas veces quiera los archivos .En un CD-Rom se puede escribir con un grabador, pero no borrar. Existen de varias capacidades 64, 128, 256, 512MB y 1GB=1000MB. Su precio va aumentando, pero no en proporción a su capacidad.



Si tengo en el ordenador instalado el win98 hay que instalar un controlador para que lo reconozca. Suelen entregarse a la hora de la compra con un mini CD-Rom donde viene el controlador. En caso contrario hay que descargarlo de Internet e instalarlo

Si tu ordenador tiene el Win Milenium o XP no hace falta instalar nada, pues lo reconoce.

Se introduce en el puerto USB y se espera unos 50 s. para que lo reconozca. En este momento se abre una ventana en la que aparece todo el contenido del pen-drive. En este momento es como una unidad más del ordenador.Podemos suprimir. etc...

¡¡¡ATENCIÓN!!!


A la hora de desconectarlo, primero se debe cerrar los archivos que estén abiertos dentro de él y la ventana del pen-drive.



En la pantalla del monitor abajo a la derecha aparece algo así. Fijate en la fecha verde que hay a la izquierda del reloj. Eso significa que tienes conectado algo a un puerto USB. Lo primero que hay que hacer es desactivarlo.¡¡¡NO LO SAQUES TODAVÍA!!!



Haz clic sobre la flecha con el botón derecho del ratón y aparecerá la ventana superior. Ahora haz clic sobre la nueva ventana y aparece esta nueva ventana como la de la parte inferior.



Ahora haz clic sobre detener y te aparecerá una ventana comunicandote que ya puedes quitar el pen-drive con seguridad.. Este es el momento de sacar el pen-drive del puerto USB con total seguridad. Si no sigues estos consejos llegará un día que no te reconocerá el ordenador al pen-drive y habrás perdido toda la información que tenías dentro.